

172018 Tafetá Leve



Petrópolis 11/07/2018

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|
| Artigo: 172018 | Gramatura: 87 g/m linear | Largura: 1,50 m |
| Composição: Poliéster 55% Seda 45% | | NCM Liso: 5407.92.00 |
| | | |

Corte:

| Tempo de descanso necessário | Tipo de Faca | Sentido de corte | Encolhimento total após descanso |
|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| - | Vertical, Aço Rápido | Obrigatório | - |

Obs:

Utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada.

Costura:

| Máquina | Tipo de Ponto | Densidade do Ponto - pto/cm | Tipo e nº de agulha | Linha, nº e composição | Fio e composição |
|-----------------|---------------|------------------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| Reta Ponto Fixo | 301 | 4,5 a 5,5 Pesp. 4,5 a 5,5 Fech. | P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11 | Nº 120 (TEX 27) 100% PES | ----- |
| Overloque | 504 | 4,5 a 5,5 | P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11 | Nº 120 (TEX 27) 100% PES | 100% PES |
| Interloque | 516 | 4,5 a 5,5 | P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11 | Nº 120 (TEX 27) 100% PES | 100% PES |
| Caseadeira | 304 | 123 a 152 | P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11 | Nº 120 (TEX 27) 100% PES | ----- |

Obs:

. Durante o manuseio artigo apresentou facilidade para desfiar. Use chuleado nas bordas para costuras internas e embutidas e margem de costura acima de 1 cm.

. Ponto 504 satisfatório para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costuras de fechamento.

. Nos caseados o laboratório utilizou entretela compatível com artigo e faca bem afiada.

. Não recomendado para confecção de peças justas.

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem manual



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.