

# 862003 Cotton Liv



Petrópolis 18/04/2017

|  |                                  |                                |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Artigo:</b> 862003                      | <b>Gramatura:</b> 377 g/m linear | <b>Largura:</b> 1,40 m         |
| <b>Composição:</b> Algodão 97% Elastano 3% |                                  | <b>NCM Liso:</b> 5209.29.00    |
|  |                                  | <b>NCM Estamp.:</b> 5209.59.00 |

## Corte:

| Tempo de descanso necessário | Tipo de Faca         | Sentido de corte | Encolhimento total após descanso |
|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| 8 Horas                      | Vertical, Aço Rápido | Obrigatório      | -                                |

Obs:

. Sentido obrigatório devido a diferença de tonalidade quando há inversão das partes dos moldes.

## Costura:

| Máquina         | Tipo de Ponto | Densidade do Ponto - pto/cm        | Tipo e nº de agulha              | Linha, nº e composição | Fio e composição |
|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Reta Ponto Fixo | 301           | 4,0 a 5,0 fech.<br>4,0 a 5,0 pesp. | P. bola fina<br>Nº 75/11 e 80/12 | Nº 120<br>100% PES     | ---              |
| Overloque       | 504           | 4,5 a 5,5                          | P. bola fina<br>Nº 75/11 e 80/12 | Nº 120<br>100% PES     | 100% PES         |
| Interloque      | 516           | 4,5 a 5,5                          | P. bola fina<br>Nº 75/11 e 80/12 | Nº 120<br>100% PES     | 100% PES         |

Obs:

. Utilizar ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costuras de fechamento.

## Cuidados:

**Recomendamos:** Lavagem manual



### Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.